## 8.3 Installation du jeu de pierres nº CK34-R500

ATTENTION: Ne placez aucune pierre directement sur les trous perforés du brûleur. Un mauvais positionnement des pierres peut affecter l'apparence des flammes et causer l'encrassement de la vitre (dépôts de suie).

NOTE: Un numéro est inscrit en-dessous de chaque pierre. Veuillez suivre les instructions suivantes pour les positionner correctement.

- Retirez les panneaux réfractaires (si utilisés), le tube de brûleur, et la plaque appui-bûches arrière.
- Optionnel : Installez les (3) panneaux de porcelaine (fini émaillé).
- Installez les (2) supports à pierre (2) aux côtés gauche et 3. droit du brûleur. Voir la Figure 8.6.
- Installez le plateau à pierres à l'arrière du foyer.

- Réinstallez le tube de brûleur. Vérifiez le joint d'étanchéité en dessous.
- Placez les (8) bagues d'espacement sur les tiges de position sur le brûleur. Fixez-les en place avec les écrous fournis dans ce kit, en utilisant un tourne-écrou à douille 5/16 po.
- Alignez les trous au bas de de chaque pierre RX10 avec les tiges de position sur le brûleur, tel que montré à la Figure 8.7. Poussez pour les enfoncer en place.
- Placez les pierres R6 et R1 sur le tube du brûleur, tel que montré à la Figure 8.7.
- 9. Placez les pierres R11 tel que montré à la Figure 8.7. Distribuez les braises en laine de roche sur le brûleur et les pierres de base, en utilisant une brosse à soies raides.
- 10. Placez le reste des pierres tel que montré à la Figure 8.8. Distribuez d'autres braises en laine de roche, pour terminer.







