

9.4 #NK29-500 installation de l'ensemble de bûches

ATTENTION : Ne placez pas de bûches ou de mâchefer directement sur les orifices du brûleur. Un mauvais positionnement des bûches et des mâchefer peut affecter l'apparence de la flamme et provoquer une accumulation excessive de suie sur la vitre.

- En cas de conversion au propane, effectuer la conversion avant d'installer l'ensemble de bûches. Suivez les instructions de conversion fournies avec le kit.
 - Les numéros des bûches sont situés au bas de chacune d'entre elles. Reportez-vous aux instructions et illustrations suivantes pour le positionnement correct.
1. Retirez les vis du plateau multimédia/porte-bûches (4). Retirez les (2) écrous de 7/16 po fixant le kit d'éclairage, mettez le kit d'éclairage de côté. Desserrez les (2) écrous de 7/16 po fixant les brûleurs gauche et droit. Retirez les brûleurs.
 2. Installer des panneaux réfractaires. Suivez les instructions fournies avec le kit.
 3. Placez la bûche #N29-1 et la bûche #N29-2 sur les goupilles correspondantes du brûleur (non illustré). Assurez-vous de placer les bûches N29-1 et N29-2 AVANT de placer le support de verre. Les bûches doivent reposer à plat sur le plateau de support et les brûleurs. Ne pas le faire affectera négativement la flamme.

4. Placez la bûche #N29-3 sur la bûche #N29-1 en alignant le trou au bas de la bûche #N29-3 avec la goupille correspondante sur la bûche #N29-1.
5. Remplissez le bac à média avec du verre broyé. Alignez le trou à l'arrière de la bûche #N29-4 avec la goupille sur la bûche #N29-3.
6. Réinstallez l'assemblage du brûleur gauche en le poussant vers le centre jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le brûleur arrière, puis fixez-le. Répétez ce processus avec l'assemblage du brûleur droit.
7. Réinstallez le kit d'éclairage et le plateau multimédia/support à bûches.
8. Installez les bûches #N29-5 et #N29-6 en alignant les trous au bas des bûches avec les goupilles correspondantes sur les brûleurs.
9. Placez les Klinkers sur le brûleur en vous assurant que les orifices du brûleur ne sont pas couverts.
10. Remplissez le plateau média avant avec du verre pilé. Remplissez les vides de chaque côté du plateau de média avec de la pierre de lave.
11. Placez les bûches #N29-7, #N29-8 et #N29-9 le long du support à bûches.
12. Utilisez une brosse à poils durs ou en acier pour répartir les braises de laine de roche sur le brûleur et les bûches. Utilisez UNIQUEMENT jusqu'à la moitié du sac, conservez le reste pour une utilisation ultérieure.

