

9.4 #NK34-500 installation de l'ensemble de bûches

ATTENTION : Ne placez pas de bûches ou de mâchefers directement sur les orifices du brûleur. Un mauvais positionnement des bûches et des mâchefers peut affecter l'apparence de la flamme et provoquer une accumulation excessive de suie sur la vitre.

- En cas de conversion au propane, effectuer la conversion avant d'installer l'ensemble de bûches. Suivez les instructions de conversion fournies avec le kit.
 - Les numéros des bûches sont situés au bas de chacune d'entre elles. Reportez-vous aux instructions et illustrations suivantes pour le positionnement correct.
1. Retirez les vis du plateau multimédia/porte-bûches (4). Retirez les (2) vis fixant le kit d'éclairage, placez le kit d'éclairage sur le côté. Desserrez les (2) écrous de 7/16 po fixant les brûleurs gauche et droit. Retirez les brûleurs.
 2. Installer des panneaux réfractaires. Suivez les instructions fournies avec le kit.
 3. Placez la bûche #N34-1 et la bûche #N34-2 sur les broches correspondantes du brûleur (non illustré). Assurez-vous de placer les bûches N34-1 et N34-2 AVANT de placer le support de verre. Les bûches doivent reposer à plat sur le plateau de support et les brûleurs. Ne pas le faire affectera négativement la flamme.

4. Remplissez le bac à média avec du verre pilé
5. Placez la bûche #N34-3 sur la bûche #N34-1 en alignant le trou situé au bas de la bûche #N34-3 avec la broche correspondante de la bûche #N34-1.
6. Réinstallez l'assemblage du brûleur de gauche en le poussant vers le centre jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le brûleur arrière, puis fixez-le. Répétez ce processus avec l'assemblage du brûleur de droite.
7. Installez les billes #N34-4 et #N34-5 en alignant les trous du bas des billes avec les broches correspondantes des brûleurs.
8. Placez la bûche #N34-6 et les mâchefers sur le brûleur en veillant à ce que les orifices du brûleur ne soient pas couverts.
9. Remplissez le bac à papier avant de verre écrasé. Remplissez le vide de chaque côté du plateau de support avec de la pierre de lave.
10. Placez la bûche #N34-7 le long du porte-bûches.
11. Placez les mâchefers sur du verre écrasé sur le bac à papier avant
12. Utilisez une brosse à poils rigides ou en acier pour répartir les braises de laine minérale sur le brûleur et les bûches. Utilisez UNIQUEMENT jusqu'à la moitié du sac, conservez le reste pour une utilisation ultérieure.

