



Braises de verre concassé 435-ICE

Pour utiliser avec les foyers Generation 7220

- Si vous désirez convertir cet appareil au propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.
- Si vous installez un kit de panneaux en verre noir dans la chambre de combustion, faites-le avant d'installer le jeu de bûches.

Cet ensemble (pièce n° 435-ICE) inclut cinq (7) sacs de 5 lb de braises de verre concassé.

- Braises de verre sur le brûleur :
 - Si vous installez seulement les braises de verre concassé (aucun jeu de bûches), alors installez le contenu de 5 sacs (soit 25 lb) sur le plateau à braises du brûleur.
 - Si vous installez un jeu de bûches, alors installez le contenu de 4 sacs (soit 20 lb) sur le plateau à braises du brûleur. Assurez-vous que les braises de verre concassé forment une seule couche sur toute la surface du brûleur.
- Braises de verre en périphérie :
 - Installez le contenu de 1-1/2 sacs (7,5 lb) sur les plateaux à braises périphériques.

Rév. 1



Braises de verre concassé 435-ICE

Pour utiliser avec les foyers Generation 7220

- Si vous désirez convertir cet appareil au propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.
- Si vous installez un kit de panneaux en verre noir dans la chambre de combustion, faites-le avant d'installer le jeu de bûches.

Cet ensemble (pièce n° 435-ICE) inclut cinq (7) sacs de 5 lb de braises de verre concassé.

- Braises de verre sur le brûleur :
 - Si vous installez seulement les braises de verre concassé (aucun jeu de bûches), alors installez le contenu de 5 sacs (soit 25 lb) sur le plateau à braises du brûleur.
 - Si vous installez un jeu de bûches, alors installez le contenu de 4 sacs (soit 20 lb) sur le plateau à braises du brûleur. Assurez-vous que les braises de verre concassé forment une seule couche sur toute la surface du brûleur.
- Braises de verre en périphérie :
 - Installez le contenu de 1-1/2 sacs (7,5 lb) sur les plateaux à braises périphériques.

Rév. 1



Braises de verre concassé 435-ICE

Pour utiliser avec les foyers Generation 7220

- Si vous désirez convertir cet appareil au propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.
- Si vous installez un kit de panneaux en verre noir dans la chambre de combustion, faites-le avant d'installer le jeu de bûches.

Cet ensemble (pièce n° 435-ICE) inclut cinq (7) sacs de 5 lb de braises de verre concassé.

- Braises de verre sur le brûleur :
 - Si vous installez seulement les braises de verre concassé (aucun jeu de bûches), alors installez le contenu de 5 sacs (soit 25 lb) sur le plateau à braises du brûleur.
 - Si vous installez un jeu de bûches, alors installez le contenu de 4 sacs (soit 20 lb) sur le plateau à braises du brûleur. Assurez-vous que les braises de verre concassé forment une seule couche sur toute la surface du brûleur.
- Braises de verre en périphérie :
 - Installez le contenu de 1-1/2 sacs (7,5 lb) sur les plateaux à braises périphériques.

Rév. 1