



Pierres de lave n° 600-715

Pour utiliser avec les foyers Generation 7220
et Generation 7220 Screen

- Si vous désirez convertir cet appareil au propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.
- Si vous installez un kit de panneaux en verre noir dans la chambre de combustion, faites-le avant d'installer le jeu de bûches.

Pierres de lave sur le brûleur :

- Si vous n'installez aucun jeu de bûches en option, alors installez le contenu du sac de 7-1/2 lb (marqué "Burner Media #1") et du sac de 3-1/2 lb (marqué "Burner Media #2") (au total 11 lb) sur toute la surface du plateau à braises du brûleur.
- Si vous installez un jeu de bûches en option, installez seulement le contenu du sac de 7-1/2 lb (marqué "Burner Media #1") sur le plateau à braise du brûleur. Assurez-vous que les pierres de lave forment une seule couche sur toute la surface du plateau à braise du brûleur. On recommande d'installer le jeu de bûches avant d'installer les pierres de lave sur ce plateau à braise.

Pierres de lave en périphérie :

- Installez le contenu du sac de 4 lb de pierres de lave (marqué «Perimeter») sur les 3 plateaux à braise périphériques. Rév. 1



Pierres de lave n° 600-715

Pour utiliser avec les foyers Generation 7220
et Generation 7220 Screen

- Si vous désirez convertir cet appareil au propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.
- Si vous installez un kit de panneaux en verre noir dans la chambre de combustion, faites-le avant d'installer le jeu de bûches.

Pierres de lave sur le brûleur :

- Si vous n'installez aucun jeu de bûches en option, alors installez le contenu du sac de 7-1/2 lb (marqué "Burner Media #1") et du sac de 3-1/2 lb (marqué "Burner Media #2") (au total 11 lb) sur toute la surface du plateau à braises du brûleur.
- Si vous installez un jeu de bûches en option, installez seulement le contenu du sac de 7-1/2 lb (marqué "Burner Media #1") sur le plateau à braise du brûleur. Assurez-vous que les pierres de lave forment une seule couche sur toute la surface du plateau à braise du brûleur. On recommande d'installer le jeu de bûches avant d'installer les pierres de lave sur ce plateau à braise.

Pierres de lave en périphérie :

- Installez le contenu du sac de 4 lb de pierres de lave (marqué «Perimeter») sur les 3 plateaux à braise périphériques. Rév. 1



Pierres de lave n° 600-715

Pour utiliser avec les foyers Generation 7220
et Generation 7220 Screen

- Si vous désirez convertir cet appareil au propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.
- Si vous installez un kit de panneaux en verre noir dans la chambre de combustion, faites-le avant d'installer le jeu de bûches.

Pierres de lave sur le brûleur :

- Si vous n'installez aucun jeu de bûches en option, alors installez le contenu du sac de 7-1/2 lb (marqué "Burner Media #1") et du sac de 3-1/2 lb (marqué "Burner Media #2") (au total 11 lb) sur toute la surface du plateau à braises du brûleur.
- Si vous installez un jeu de bûches en option, installez seulement le contenu du sac de 7-1/2 lb (marqué "Burner Media #1") sur le plateau à braise du brûleur. Assurez-vous que les pierres de lave forment une seule couche sur toute la surface du plateau à braise du brûleur. On recommande d'installer le jeu de bûches avant d'installer les pierres de lave sur ce plateau à braise.

Pierres de lave en périphérie :

- Installez le contenu du sac de 4 lb de pierres de lave (marqué «Perimeter») sur les 3 plateaux à braise périphériques. Rév. 1