

JEU DE BÛCHES CK29-500

NOTE: Les numéros de bûches sont situés sur le dessous de chaque bûche. Voir les instructions et illustrations suivantes pour positionner correctement les bûches.

ATTENTION: Ne placez pas les bûches directement sur les trous perforés de sortie de gaz du brûleur. Une position de bûche incorrecte peut affecter l'apparence des flammes et causer un dépôt de suie excessif sur la vitre.

1. Positionnez le panneau de braises devant le brûleur.
2. Alignez les trous au bas des bûches CK29-1, CK29-2, CK29-3 et CK29-4 avec les tiges de position du brûleur. Poussez les bûches pour les enfoncer en place sur les tiges de position.
3. Alignez les bûches CK29-5 et CK29-8 avec les encoches des bûches de base.
4. Positionnez les bûches CK29-6 et CK29-7 tel que montré.
5. Avec une brosse à soies raides, distribuez la laine de roche sur les bûches et le brûleur.

